ワイヤレステレビチューナ

セットアップガイド



ワイヤレステレビチューナはデジタル放送を 受信して無線 LAN で送信する機器です。

本書ではデジタル放送をタブレット端末で視聴できるまでの手順を説明し ています。かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。 また、本書は読んだあとも大切に保管しておいてください。

アンテナケーブル、LAN ケーブル、録画用ハードディスクは

システムエラーの発生時やチューナ本体を初期化したいときに使用します。

10 秒以上押し、無線 LAN ランプが緑に点滅したらリセット完了です。

※先端が鋭利なものを使ったり、強く押したりしないでください。

AC アダプタと電源ケーブルが接続されている状態で、つまようじなどを使って

 \square AC アダプタ × 1

□電源ケーブル ×1

無線 LAN ランプ

テレビランプ

ネットワークの通信状態を示します。

点灯:通電中

アプリとの通信状態を示します。

ネットワーク設定に必要な情報です。

miniB-CAS カード挿入口

--ドディスク接続用です。

拡張用の USB です。現時点では使用でき

ません。カバーをはずさないでください。

*10BASE-T/100BASE-TX

LAN ポート

USB

消灯アプリ未使用

点灯(緑) アプリ使用中

点灯(赤) 録画中 点灯(橙) 録画予約あり

SSID · KEY

占滅:システムエラー

点灯:無線 LAN 接続中 点滅:リセット完了

内容品の確認

□チューナ ×1

※側面に保護フィルムが貼られています。 ご利用の前に保護フィルムをはがしてください。

□miniB-CAS カード×1 (使用許諾契約書 添付)

各部の名称と機能

リセットボタン

電源端子 一アンテナ端子

底面

□無線 LAN に関するご注意 × 1 (シール)

✓セットアップガイド(本書)×1

付属していません。別途準備してください。

はじめに

お使いのアンテナはデジタル放送に対応していますか?

- ・地上デジタル放送を受信するには UHF アンテナが必要です。
- BS / CS デジタル放送を受信するには対応のパラボラアンテナの設置が必要です。
- ※マンションなどの集合住宅にお住まいの場合や、共同受信施設のときは、管理者または管理会
- ※ケーブルテレビで受信する場合、デジタル放送に対応していればアンテナの設置は不要です。 放送方式がパススルー方式であることを確認してください。

チューナは以下の点に注意して設置してください


- デジタル放送の視聴は、本製品の電波が届く範囲内で可能です。
- 受信する場所によっては映像が乱れたり、受信できなかったりする場合があります。
- 電子レンジやラジオなどの電波を発生する機器の近くでは、映像が乱れる場合があ
- 本体の上に物をのせないでください。放熱が不十分になり、故障や変形の原因にな るおそれがあります。

かならずチューナとルータを接続してください

番組表の表示、予約録画と遠隔予約 (リモート予約) の登録は G ガイド. テレビ王国 のホームページから行います。チューナとルータ (または無線ルータ) を接続してイ ンターネットに接続できる環境にしてください。

録画機能の使用にはハードディスクが必要です

録画データを保存するために、外付けのハードディスク(市販品)を準備してください。 ※ハードディスクを接続しない場合でも、デジタル放送の視聴はできます。




製品仕様	
接続方式	IEEE 802.11a/b/g/n
周波数带	2.4GHz 帯 /5.2GHz 帯
セキュリティ	WPA2-PSK(AES)
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	最大 19W
受信放送	地上デジタルテレビ放送(ISDB-T)、ケーブルテレビ (C13~C63)パススルー対応、BS デジタル放送 (ISDB-S)、110度CS デジタル放送(ISDB-S)
インターフェース	地上デジタル /BS デジタル /110 度 CS デジタル混合 アンテナ端子 (F 型コネクタ)、miniB-CAS カード挿入口、 LAN ポート (10BASE-T/100BASE-TX)、電源ポート (DC 入力)、USB (A タイプ) × 2 (外付けハードディスクドライブ用 / 拡張用)
対応ハードディスク容量	最大 2.0TB
外形寸法	約 170 mm (W) × 150 mm (D) × 41.5 mm (H) (突起部を除く)
質量	約 360 g
使用温度範囲	温度:5℃~35℃ 湿度:10~80% RH(結露なきこと)
・本製品は技術基準適合証明を受けた特定無線装置を内蔵しています。・本製品は、社団法人電波産業会 (ARIB) が定める規格に準拠した仕様になっています。	

- 将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ
- 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。

11 チューナとケーブル類をつなぐ

1. miniB-CAS カードを台紙から取り出して、 チューナ本体の挿入口にさし込みます。



! 注意

■miniB-CAS カードは、挿入方向が決まっています X さし込みすぎ

かならず図の方向でさし込んでください。誤った方向でさし 込むとデジタル放送の視聴ができません。また、無理に押 し込むとカードが抜けなくなったり、チューナ本体が破損し たりするおそれがあります。

■miniB-CAS カードの取り出し方

抜くときは指でつまむか、ピンセットなどでカードを傷つ 🗶 向きが逆 けないようにして引き出してください。





2.LAN ケーブルをルータや LAN 用ハブなどの LAN ポートと接続します。



ルータに LAN ポートがない場合や、ルータと壁面のアンテナ 端子が離れすぎている場合

お使いのルータが無線 LAN 対応であれば、LAN ケーブルを使用せず に、無線 LAN で接続することができます。

くわしくは、接続と初回設定まで完了してから裏面の「チューナとルー タを無線 LAN で接続するには、動作モードの変更が必要です。」を参照

※番組表の表示や予約機能の使用にはインターネット環境が必要です。かならずチューナと ルータを接続してください。

外付けハードディスクを接続します。




ハードディスクを用意してください

録画には別売の外付けハードディスクを接続する必要があります。ハード ディスクの接続は機器の取扱説明書の手順にしたがって行ってください。 使用できるハードディスクについては、下記の URL を参照してください。

|対応ハードディスクについて:http://121ware.com/lt/hdd/

- ※対応ハードディスク以外での動作保証はいたしかねます。
- ※ハードディスクはチューナの電源プラグをはずしている状態で接続してください。
- ※はじめてチューナに接続するハードディスクは、アプリ上で初期化する必要があります。
- ※USB ハブで同時に複数のハードディスクを接続しての使用はできません。 ※ハードディスクを接続しない場合でも、デジタル放送の視聴はできます。


4. アンテナケーブルを接続します。



には対応していません。市販の電源供給器 などを利用してください。


─ 壁面のアンテナ端子が分かれている場合

壁面のアンテナ端子が、地上デジタル放送と BS / CS デジタル放送で 分かれているときは、混合器(市販品)を使って接続してください。



テレビも同時に接続する場合。

で使用になる環境に合わせて、市販のアンテナケーブルや、分配器などを 用意してください。




アンテナケーブルを3本と 分配器を用意してく<u>ださい</u>

※壁に混合アンテナ端子(UHF・BS・CS)が複数 ある場合は分配器は不要です。くわしくは、お近 くの電器店などにお問い合わせください。

※分配器を使用すると、受信感度が低下する場合が

5.AC アダプタと電源ケーブルを下記の順に接続し



手順の途中でコンセントにつないでしまった場合

電源プラグとコンセントはかならず最後に接続してください。 先に接続してしまった場合は、電源プラグをコンセントから 抜いて、再度接続してください。



2 ネットワークの設定

- ①タブレット端末のアプリー覧 ### から [設定] をタップします。
- ②[Wi-Fi] をタップして、[ON] になっていることを確認します。
- ③「Wi-Fi ネットワーク」で、チューナ本体に記載されている「SSID」と同じ 文字列を選びます。





- ④パスワードを入力して、[接続]をタップします。 ※パスワードは、チューナ本体の「KEY」の文字列を入力してください。
- ⑤ネットワーク名の下に「接続済み」と表示されたら接続は完了です。

3 アプリの初回設定

- ①タブレット端末のアプリー覧 ### をタップします。
- ②[テレビ設定] をタップします。 →デジタルテレビチューナの検索が開始されます。
- ③検索が完了したら[次へ]をタップします。 →チャンネルスキャン画面が表示されます。



チューナが見つからなかった場合

接続や設定の確認画面が表示されます。デジタルテレビチューナの接続やネット ワークの設定に問題がないか確認してから次へ進んでください。解決できないとき は、「テレビ設定」の取扱説明書を参照してください。

ハードディスクを接続している場合

ハードディスクの初期化のメッセージが表示されます。[OK] をタップして初期化を 開始してください。

- ④[ご利用の地域]をタップして、地域を選択します。
- ⑤[スキャンする放送波]をタップして、[すべて]を選びます。
- ⑥[スキャン開始]をタップします。
- ⑦メッセージを確認して [OK] をタップします。 →チャンネルスキャンが開始されます。
- ⑧スキャン結果が表示されたら、「設定完了」をタップします。 →「テレビ設定」は終了してホーム画面に戻ります。設定は以上で完了です。

A 注意

チューナとルータを無線 LAN で接続するには、 動作モードの変更が必要です。

初回設定を完了してから、動作モードを「ステーションモード」 に変更する必要があります。くわしい操作方法は「テレビ設定」 の取扱説明書(画面で見るマニュアル)を参照してください。



デジタル放送の視聴はタブレット端末のアプリー覧の「DiXiM」から、 番組表や予約録画の登録、チューナについての設定は「テレビ設定」から 行ってください。

テレビ設定の取扱説明書

デジタル放送の受信や、テレビ設定の くわしい内容は「テレビ設定」の取扱説 明書を参照してください。



安全上のご注意

本書では、本製品を安全にお使いいただくために、かならず守っていただきたい事項を以下の表示と図記号で説明しています。

誤った取り扱いによって生じる危害や損害の程度を以下の表示で分類しています。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

/\注意

人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号

守っていただく内容の種類を示しています。

▲ 警告


本製品の分解・改造は絶対にしない。

火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあり ます。また、無線機器を分解して使用すると、法律で罰せ られることがあります。

- (\) 以下のような場所には設置しない。
 - 直射日光が当たったり高温になったりする場所
 - 熱器具の近くなどで高温になる場所
 - 風通しの悪い場所
 - 水や湯気などがかかる場所
 - ほこりや、湿気、油煙の多い場所

 - 可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所 • 粉じんが発生する場所
 - 振動や衝撃のある場所
 - 傾斜しているなどで不安定な場所
 - 船舶や自動車などの乗り物の中
 - 小さなお子様の手が届く場所

火災や故障、感電および転倒や落下などによるけがの原 因になるおそれがあります。



んだ場合は、ただちに医師に相談してください。 ■ かならず家庭用コンセント(100V)で使用する。

ここ足配線などコンセントや配線器具の定格を超える使い 方をすると、発熱して火災の原因になるおそれがあります。

何か異常が起こったときに、すぐに AC アダプタと 電源ケーブルを抜けるように設置する。

異常が発生したときに通電し続けると、火災や故障および 感電の原因になるおそれがあります。

以下の場合は、本体に触れずに速やかに電源プラグ をコンセントから抜く。


- 異音、異臭、煙が出ているとき
- 本体および AC アダプタ、電源ケーブルが故障、 破損しているとき
- 内部に液体や異物が入ったとき
- AC アダプタが異常に熱いとき

そのまま使用すると、火災および感電の原因になるおそれ があります。電源プラグを抜くときは、やけどをしないよう に注意してください。


◯ 本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。 故障および感電の原因になるおそれがあります。

- 故障や事故によるけがを防ぐため、以下のことを守る。

- 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあり ます。



- 病院内や医療用電子機器がある場所
- 火災報知機や自動ドアなど自動制御機器の近く
- 高精度の制御や微弱な信号を扱う機器の近く
- なるおそれがあります。



- する
- 電源プラグをコンセントに確実にさし込む
- プラグ部分のほこりや汚れは定期的に掃除する

になるおそれがあります。

りしない (無理に引っ張る・曲げる・ねじる、重い物 をのせる、ドアなどで挟むなど)。また、傷んだ場合 は使用しない。 火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。

やけどの原因になるおそれがあります。

() 雷が鳴りだしたら、本機や本機に接続されている り外しを行わないでください。

落雷による感電のおそれがあります。

- ・内部に指や物を入れない
- 熱器具に近づけたり、破損させたりしない
- 水につけたり、濡らしたりしない
- 重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない
- 上に物を被せたりして本体の通風孔をふさがない

○ 他者の安全を守るため、以下のような場所では使用します。 ない。

- 心臓ペースメーカーや補聴器の近く
- 無線機器の使用が禁止されている場所
- 本製品の電波の影響を受け、誤作動による事故の原因に
- 本製品に付属の AC アダプタと電源ケーブルを使用
- 抜くときは、かならず電源プラグ部分を持つ

誤った取り扱いをすると、火災や故障および感電の原因

AC アダプタや電源ケーブルを傷つけたり加工した

★ 使用中は本体や AC アダプタ、電源ケーブルに長 時間触れない。

ケーブル類(AC アダプタ、USB ケーブルなど)に 触れたりしないでください。また、機器の接続や取

屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼する。 けがや感電の原因になるおそれがあります。


▲ 注意

(\(\) 本製品の AC アダプタと電源ケーブルを別の用途に 使用しない。また、別の製品の AC アダプタと電源 ケーブルを本製品に使用しない。

火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。

本製品を移動するときは、接続している配線をすべ てはずす。また、輸送中にぶつけたり落としたりしな いように注意する。

転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケーブルの 端子が破損したりするおそれがあります。



プラグ部分にほこりがたまると、火災および感電の原因に なるおそれがあります。

本体内部の掃除は 121 コンタクトセンターに依頼 する。

内部にほこりがたまると、火災および感電の原因になるお それがあります。3年に1回を目安に内部の清掃を依頼し てください。

使用上のご注意

本書について

- 本書では「ワイヤレステレビチューナ」をチューナと表記しています。
- 本書では地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送を総称して「デジ タル放送」と表記しています。
- 本書では 110 度 CS デジタル放送を 「CS デジタル放送」 と表記しています。
- 本書で使用している画像は、実際とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。

チューナについて

- 本体に貼ってあるシールは、はがさないでください。
- BS / CS パラボラアンテナへの電源供給には対応していません。市販の電源供給器など を利用してください。
- データ放送の受信には対応していません。
- 有料チャンネルを視聴するには各放送局との契約が必要です。契約については、各放送局 にお問い合わせください。
- お使いの環境にインターネットがない場合、番組表と予約録画、遠隔予約(リモート予約) がご利用いただけません。
- Bluetooth および USB 接続の音声機器への出力には対応していません。
- 本製品は 2.4GHz 帯の周波数を使用しているため、電子レンジ等と電波干渉を起こす場合
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。故障や感電などの事故を引き起こ すおそれがありますので海外では使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命に関わったり、高度な信頼性が必要 な設備や機器などへの組み込みや制御などへの使用は意図されていません。
- ・本製品および本製品のパッケージ(緩衝材を含む)を廃棄する場合は、お住まいの地方自治 体の条例や規則にしたがってください。

miniB-CAS カードについて

- miniB-CAS カードは番組の著作権保護などのためデジタルテレビ放送の視聴に必要な IC カードです。miniB-CAS カードがないとデジタル放送を見ることができません。
- miniB-CAS カードは必要のないかぎり本体から抜かないでください。
- 本製品が通電状態でカードを抜くと、デジタル放送を受信できなくなる場合があります。 miniB-CAS カードを本製品から取り出す必要があるときは、本製品の電源プラグをコン セントから抜いた後に取り出してください。また、取り付けるときは、miniB-CAS カードを さしてから電源プラグを接続してください。
- miniB-CAS カードを紛失・破損などした場合は、miniB-CAS カードの台紙に記載してい るカスタマーセンターにお問い合わせください。

電波について

- 本製品に同梱の無線 LAN に関するご注意 (シール) をよくお読みください。
- 本製品は 2.4GHz 帯および 5.2GHz 帯の電波を使用しています。本製品の使用周波数帯 では、同じ周波数の無線機器や、電子レンジなどの電子機器、工場、製造ラインなどで使用
- されている移動帯識別用の構内無線局および特定小電力局が運用されています。 • 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用 されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉が発生した場合、速やかに 本製品の使用を中止してください。 • 本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉が発生した場合など、何か
- お困りのときは、121 コンタクトセンターへお問い合わせください。 • 本製品と通信機器との通信距離は、使用環境(建物の構造・材質・障害物、設置状況、電 波状況など)により異なります。また、映像にノイズが入ったり、通信できなくなったりする
- 可能性があります。 • IEEE802.11a/n (W52) は 5.2GHz 帯の周波数を使用しています。
- IEEE802.11a/n (W52) の電波を屋外で使用することは電波法で禁止されています。屋 内で使用してください。



IEEE802.11b/a/n IEEE802.11a/n 752 W52 W53 W56 كالر W52 (5.2GHz 帯 36、40、

44、48ch) が利用できます。

• Android は Google Inc. の商標です。

表します。

- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- DigiOn および DiXiM は株式会社デジオンの登録商標です。

③想定干渉距離が40m以下であることを表します。

④全帯域を使用し、かつ「構内無線局帯域」を回避できることを表します。

- iEPG および iEPG デジタル、iCommand、テレビ王国はソネットエンタテインメント株式 会社の登録商標です。
- 「G ガイド. テレビ王国」は、ソネットエンタテインメント株式会社と株式会社インタラクティ ブ・プログラム・ガイドが共同で運営する地上デジタル放送に対応したテレビ番組情報サー ビスです。
- 本ソフトウェアはソネットエンタテインメント株式会社の iCommand 技術に準拠しています。 iCommand はソネットエンタテインメント株式会社 (サービス名称: So-net) が提供して いる iEPG 対応番組サイト「テレビ王国」のリモート予約サービスです。
- 本書では (R) および TM などの商標マークは省略させていただいております。
- その他の本書に記載している社名および商品名は、各社の商標、登録商標、および商品です。